

Valvola termostatica: Temperature indicative consigliate

Ovviamente la temperatura per una “condizione di benessere” dipende dalla percezione individuale. Comunque: 1 °C in meno = ca. 5% di risparmio.

Stanza Camera	Temperatura consigliata	Impostazione Valvola
Camera da letto	18 °C	ca. 2 –2,5
Ingresso	18 - 20 °C	2,5 - 3
Cucina	18 °C	2,5
Tinello, Salotto, Bambini	20 °C	3
Bagno	21 - 23 °C	3 – 4

La valvola termostatica rileva la temperatura ambiente, la confronta con la temperatura prefissata ed apre/chiude il flusso di acqua calda nel radiatore in base al risultato del confronto. Non sono necessarie continue regolazioni manuali della valvola - è sufficiente prefissare la temperatura desiderata e la valvola lavora per voi.